

Installationsanleitung Solid Edge ST9 (V109)

HINWEIS:

Solid Edge ST9 läuft nur auf 64-Bit-Systemen. Für genauere Informationen und die optimale Einstellung des Systems bitte lesen Sie unbedingt die *readme.htm* Datei und das *sesetup.pdf* – diese befinden sich im Ordner *\Solid Edge* auf der DVD.

Bei Installations- und / oder Lizenzierungsproblemen finden Sie weitere Informationen unter:

<https://www.pbu-cad.de/Installationshilfen/Solid-Edge>

1. Denken Sie bitte bei einer bestehenden Solid Edge Installation an die Sicherung Ihrer Vorlagen und Konfigurationsdateien, sofern sie nicht auf dem Server oder in anderen Verzeichnissen liegen.
2. Andere Solid Edge Versionen müssen über *Systemsteuerung\Alle Systemsteuerungselemente\Programme und Funktionen* vorher deinstalliert werden. Verwenden Sie bitte nicht die Deinstallationsroutine, die auf der Solid Edge DVD bei der Installation angeboten wird! Benutzen Sie bitte die Systemsteuerung.
3. Solid Edge wurde für folgende Betriebssysteme zertifiziert:
Windows 7 Enterprise, Ultimate oder Professional (nur 64 Bit) mit Service Pack 1
Windows 8 oder 8.1 Professional oder Enterprise (nur 64 Bit)
Windows 10 Enterprise oder Professional (nur 64 Bit) Version 1511 oder neuer
Internet Explorer 11
Solid Edge ST9 kann nicht auf Windows Vista oder Windows XP installiert werden.
Windows (Home) und Windows 8 RT werden nicht unterstützt.
Solid Edge unterstützt nicht den Windows 10 Browser Microsoft Edge.
4. Für ST9 empfehlen wir die Verwendung von Microsoft Office Professional 2013
ST9 ist die letzte Version, die Office 2010 unterstützt.
Solid Edge ST9 wird von Microsoft Surface Book und Microsoft Surface Pro 3 oder 4 mit Windows 8.1 Professional oder Windows 10 unterstützt. Die größte Produktivität ergibt sich beim Surface Pro zusammen mit Tastatur und Maus.
5. Solid Edge kann mit Grafiktreibern ausgeführt werden, die Windows 7 oder Windows 8.1 oder Windows 10 unterstützen. Setzen Sie sich mit dem Hersteller oder Händler Ihres Grafiktreibers in Verbindung, wenn Sie herausfinden möchten, ob Ihr Treiber bzw. Ihre Karte diese Betriebssysteme unterstützt. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, dass Sie eine professionelle Grafikkarte verwenden, die für CAD-Anwendungen vorgesehen ist. Wenden Sie sich an die folgende Webseite, um Informationen über mit Solid Edge getestete Grafikkarten zu erhalten: [Hardware \(Graphics Card\) Certifications](#)
6. Für Solid Edge wurde ein Breitbildschirmlayout für die Multifunktionsleiste hinzugefügt.
7. Solid Edge kann nur durch ein Konto mit Administratorrechten installiert und entfernt werden. Zum Betreiben von Solid Edge sind Benutzer-, Administrator- oder Gastprivilegien erforderlich.
8. Wir empfehlen zu der Installation die Benutzerkontensteuerung (UAC) zu deaktivieren.
9. Legen Sie die Installation-DVD von Solid Edge ST9 ein.
Autostart sollte automatisch starten.
Klicken Sie auf die Verknüpfung *Solid Edge*.

Falls Autostart nicht startet, rufen Sie die *autostart.exe* von der Solid Edge-DVD durch doppelklicken auf.

Sie können auch auf *setup.exe* im Ordner *Solid Edge* doppelklicken.

10. Folgen Sie nun den Hinweisen des Installationsassistenten und machen Sie ggf. die notwendigen Eingaben. Sie können im ersten Dialog des Installationsassistenten direkt die Lizenzdatei auswählen. Im Anschluss wird Solid Edge ST9 installiert. (MS .NET Framework 4.5 muss bei der Installationsabfrage bestätigt werden).
11. Sollten Sie die Lizenzdatei (Nodelocked oder Floating) nicht schon bei der Installation angegeben haben, dann können Sie das im Startmenü unter *Programme -> Solid Edge ST9 -> Lizenzierung -> Lizenzdienstprogramm* nachholen. Alternativ kann die Datei auch manuell in den Ordner *C:\Programme\Solid Edge ST9\Preferences* kopiert werden. Die Lizenzdatei *SELicense.dat* muss den richtigen Namen haben (auf Dateieindung achten!).
12. Starten Sie Ihren Computer nach der Installation von Solid Edge neu, um die optimale Leistung der Software zu gewährleisten. Die erste Anmeldung nach dem Neustart muss mit Administratorenrechten erfolgen, um sicherzustellen, dass die Installation erfolgreich abgeschlossen wurde.

Freeware-Antivirusprogramm

Das Freeware-Antivirusprogramm Avira identifiziert auf Windows-Plattformen gelegentlich fälschlicherweise einige Solid Edge-DLLs als infizierte Dateien. Wenn Sie Avira auf einen Windows-Computer verwenden und auf dieses Problem stoßen, verwenden Sie bitte die Avira-Option, die Dateien vom Scanvorgang mit Avira auszuschließen.

Darüber hinaus sind auch F-Secure-Antivirenprogramme dafür bekannt, die Leistung von Solid Edge in einigen Szenarien zu beeinträchtigen.

Neuer Solid Edge-Ordner Preferences:

Viele Dateien, die bisher im Solid Edge-Ordner Program geliefert wurden, werden im Ordner *Solid Edge ST9\Preferences* bereitgestellt. Dieser Ordner beinhaltet die Unterordner *Holes*, *Materials* und *Translators*. Zu diesen Dateien gehören *SELicense.dat*, *HOLES.txt*, *Options.xml*, *Material.mtl*, *propseed.txt*, *gagetable.xls*, *INI*-Dateien und viele andere.

Lizenzen:

Sie bekommen von uns eine E-Mail mit der Lizenzdatei (*SELicense.dat*). Sichern Sie sich diese Datei oder drucken Sie diese aus und bewahren sie sorgfältig auf.

Bei Nodelocked Lizenzen:

Bei der Auslieferung erhalten Sie von uns vorläufige Lizenzen. Die endgültigen Lizenzen erhalten Sie über die Online-Registrierung auf der Siemens-Lizenzierungswebseite.

Wichtiger Hinweis: Ab der Solid Edge Version ST4 ändert sich die Lizenzierungsart und Sie (auch Bestandskunden) müssen sich eine neue permanente Lizenz online erstellen.

Diese erreichen Sie über die Schaltfläche *Siemens-Lizenzierungswebseite* im Lizenzdienstprogramm:
<https://support.industrysoftware.automation.siemens.com/global/de/gtac.shtml>

Bei Floating Lizenzen:

Installieren Sie auf dem Rechner, der als Server dient bei Versionsupdates immer den aktuellen FlexLM Lizenzmanager (liegt der aktuellen Solid Edge Version im Verzeichnis *License Manager* bei). Achten Sie darauf, in der gelieferten Lizenzdatei den Namen des Rechners oder seine IP-Adresse in der Zeile *SERVER this_host* einzutragen (ersetzen Sie das Wort *this_host* durch den richtigen Namen). Die Lizenzdatei muss nach der Einrichtung des Lizenzservers, wie bei den Nodelocked Lizenzen, auf den Arbeitsplätzen während der Installation oder hinterher (siehe Punkt 8. oder 9. der Installation) eingespielt werden. Sind auf dem Rechner schon andere Programme installiert, die den FlexLM Lizenzmanager verwenden? Dann muss im FlexLM Lizenzmanager ein zweiter Dienst erzeugt werden. Eine genaue Anleitung zur Installation und zur Installation von Netzwerklicenzen finden Sie in der Datei *sesetup.pdf* auf der Solid Edge DVD.

Solid Edge Standard Parts:

Standard Parts erfordert, dass SQLEXPRESS oder SQLSERVER auf dem Servercomputer installiert ist. Einzelheiten zum Konfigurieren von SQLEXPRESS oder SQLSERVER finden Sie im Installationshandbuch von Standard Parts.

Hinweis: Für Windows 7 und 8 wird SQLEXPRESS 2012 SP1 oder SQLSERVER 2012 empfohlen. Falls noch nicht auf Ihrem Computer geladen, installiert Standard Parts Administrator SQLEXPRESS 2012 SP1 für Sie. Das Setup von Standard Parts Administrator enthält als eine Installationsoption kostenlose Normteile. Mit dem Standard Parts Administrator-Setup werden zusätzlich auch ein Standard Parts Benutzerhandbuch (*StandardPartsUserGuide.chm*) und ein Standard Parts Installationshandbuch (*StandardPartsInstallationGuide.pdf*) im Ordner Solid Edge *ST9\Program\ResDLLs\100x* bereitgestellt.